

ASTRONUV LED 15R - Dodatečná výbojka

Návod k použití

Toto je návod, který poskytneme s použitím LED lampy Astron Retrofit (*):

Situace	Pro použití v jednotce s:	Startér	Umístění lampy	Poznámka
A	Magnetický předřadník a startér	Vyměňte standardní startér za LED startér 	Funguje oběma způsoby.	Lampa(y) bude(budou) fungovat v: • obvod pro jednu lampu • obvod se dvěma lampami v sériovém (sekvenčním) elektrickém zapojení spojení.
B.	Jednotka bez předřadníku		Funguje pouze jedním způsobem. Pokud je lampa špatně umístěna, dojde ke zkratu. (Přepálí se vnitřní pojistka.)	Na lampu umístíme dodatečné varování, že fázová strana lampy musí být propojena s fázovou stranou jednotka.
C	Vysokofrekvenční předřadník	LED lampu lze v tomto zařízení použít pouze po odstranění vysokofrekvenčního předřadníku z elektrického obvodu. Poté postupujte podle pokynů v situaci B. Tuto práci musí provést kvalifikovaný elektrikář.		

(*) Nepoužívejte standardní UV LED lampy Astron. V jednotkách s kombinací magnetického předřadníku a startéru lze použít pouze UV LED lampy ASTRON R.

Směr montáže LED trubice



Připojte označenou stranu „LIVE SIDE“ do zelené zásuvky IP20 a do zásuvky „AC INPUT“ jednotky s krytím IP65.



Technické specifikace

Bez kombinace světelného zdroje a předřadníku	Typická spotřeba energie za hodinu (W)	Spotřeba energie za rok (kW) (8760 hodin)	Úspora energie ASTRONV LED Výbojka 15R (kW)
1 Tradiční 15wattová lampa a magnetický předřadník	20	175	96
2 ASTRONV 15R LED dodatečná výbojka (s interním ovladačem)	9	79	